



## Tipps & Tricks:

### Latexmanschetten für Trockentauchanzüge einkleben

#### Materialien:

**aus dem Fachhandel:** Latexmanschetten, Kontaktkleber, Nahtband (zum Aufkleben oder Aufbügeln), Krepp-Band,

**aus dem Haushalt:** Pinsel, konische Flasche (z.B. Sektflasche, Marke nach Geschmack ;-)) für Armmanschetten, Übertopf für Halsmanschette, Schere, Bügeleisen  
Etwas zum Aufrauen (Schleifpapier oder kleine Raspel), Gummiband



#### 1) Armmanschetten

Armmanschette anpassen (Länge zurechtschneiden). Trocki auf links drehen, konische Flasche, z.B. Sektflasche einstecken, Armmanschette überstülpen, unteren Rand mit Kreppband abkleben, Manschette 2 cm zurückschlagen, Klebefläche aufrauen und Kleber auf Manschette und Untergrund auftragen. Nach kurzem Antrocknen zurückschlagen, stark anpressen, für Ruhezeit: Gummiband für weiteren Druck anbringen.



Nachdem der Kleber getrocknet ist, Kreppband entfernen und Nahtband aufbügeln (ohne Dampf, Einstellung „Seide“).

**Fertig !**

*Auf der nächsten Seite: Halsmanschette einkleben*



## 2) Halsmanschette

Halsmanschette anpassen (Länge zurechtschneiden). Trocki auf links drehen, auf konischen Gegenstand, z.B. Blumenübertopf stülpen, Halsmanschette aufbringen, unteren Rand mit Kreppband abkleben, Manschette 2 cm zurückschlagen, Klebefläche aufrauhen und Kleber auf Manschette und Untergrund auftragen. Nach kurzem Antrocknen zurückschlagen, stark anpressen. Für Ruhezeit kann ein weiterer Übertopf für permanenten Druck sorgen.



Nachdem der Kleber getrocknet ist, Kreppband entfernen und Nahtband aufbügeln (ohne Dampf, Einstellung „Seide“).

**Fertig !**

## 3) Weitere Klebearbeiten ?

Da wir noch etwas Nahtband übrig haben, bringen wir gleich noch die Handschuhe auf Vordermann: Nahtband von innen aufbügeln, von der Gegenseite Neofüller aufbringen.

